

STOLLAR



the Slim Café

Eriti kompaktne täisautomaatne espressomasin.

*Kas olete
kohanud
espressomasinat,
millel oleks
väiksem jalajälg?*

the Slim Café

Eriti kompaktne täisautomaatne espressomasin.

STOLLAR



**Täisautomaatne
espressomasin.**

Eriti väike suurus. Moodne disain.

the Slim Café

Kirjeldus



Eriti kompaktne disain

Mõõtmed: 18 cm (laius) x 31,5 cm (kõrgus) x 39,5 cm (sügavus)



Kõrgsurvepump

Täiuslikuks tõmbamiseks



Kuumutussüsteem Thermoblock

Patenteeritud eeltõmbamis- ja tõmbamistehnoloogia



Veeanum

Hõlpsalt eemaldatav



Kohviubade anum

Tihedalt suletava kaanega anum, säilib kohviubade aroom



Puuetundlik juhtpaneel

Kasutamise lihtsustamiseks



Roostevabast terasest jahvatusseade

Viie jahvatusastmega



45° reguleeritav auruotsak

Piima vahustamise ja vee jaotamise hõlbustamiseks



Ühe puudutusega aktiveeritav espresso- või americano

Programmeeritav veekogus



Kuuma vee funktsioon

Mugav tee valmistamisel



Energiasäästlik

Automaatse stoppfunktsiooniga säästlik süsteem (ASO)



Tootegarantii

Tagatud kauakestev töö

the Slim Café

Juhtpaneel



Sisse-välja lülitamise nupp
Seadme sisse-välja lülitamiseks



Funktsiooni Xtra-Strong nupp
Topeltespresso valmistamiseks (kaks tassitäit espressot järjest)



Aurunupp
Piima vahustamiseks



Kuuma vee nupp
Mugav tee valmistamiseks



Espressonupp
Ühe tassitäie espresso valmistamiseks,
veekoguse saab eelprogrammeerida



Americano nupp
Ühe tassitäie americano valmistamiseks,
veekoguse saab eelprogrammeerida



Veenäidik
Vilgub, kui veetase on madal või veeanumat pole seadmes



Kohviubade näidik
Põleb, kui kohviubade anum on tühi



Kohvipaksu näidik
Põleb, kui kohvipaksu anum on täis. Vilgub kui,
kohvipaksu anum või sisemine tilkumisalus pole seadmes.



Hoiatusteadete näidik
Põleb, kui tõmbamiskamber on valesti paigaldatud või pole seadmes.
Vilgub, kui teenindustööde luuk on lahti.



Katlakivi eemaldamise näidik
Põleb, kui seadmest on vaja eemaldada katlakivi.
Vilgub, kui katlakivi eemaldatakse.



Süsteemi tühjendamise funktsiooni näidik
Vilgub, kui pärast pikemat aega mittekasutamist
on käivitatud süsteemi tühjendamise funktsioon.



- 📶
- 🔋
- 📶
- ⚠️
- 🔒
- 📶
- 🔴
- 🗑️
- 🔌
- 💧
- 📶
- 📶

Xtra Strong