

Ettevaatust ümberkäimisel – klaas!

- ⚠ Ära kuumuta klaasi lahtise leegiga.
- ⚠ Hoia klaasnõusid väga hoolikalt.
- ⚠ Ära luba lastel toodet kasutada.
Ära aseta toodet kohta, kust lapsed võivad selle kätte saada.

- ♦ Ära kasuta mõralist, täketega või sügavate kriimustustega klaasi, sest see võib ootamatult puruneda.
- ♦ Ära kasuta klaasnõus metallist lusikat, sest vastasel korral võib klaas puruneda.
- ♦ Ole täkitud või purunenud klaasiga ümberkäimisel ettevaatlik.
- ♦ Järgi kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

Ettevaatust ümberkäimisel

- ⚠ Keera käepidet päripäeva. Ära aja käepidet vabalt ringi ega keera seda vastupäeva, sest nii võid veskit kahjustada.
- ⚠ Ära luba lastel toodet kasutada. Ära kasuta toodet laste lähedal. Hoia toodet lastele kättesaamatus kohas.
- ⚠ Ära puhasta toodet õliga.

- ♦ Kui keerad jahvatusastme reguleerimise mutri liiga kaugele paremale poole, puutuvad keraamilised terad üksteise vastu ja see võib põhjustada tõrke.
- ♦ Kui väikesed poolikud oad vms jäävad seadmes (täitelehttris) eri kõrgusele või satuvad piludesse, ei pruugi kohvioad sujuvalt alla langeda ja käepide võib hakata vabalt ringi käima. Koputa kohviubade jahvatamise ajal aeg-ajalt kergelt seadme vastu.
- ♦ Veski võib ajapikku kuluda ja selle terad võivad nüriks muutuda. Kui ubadest saadava jahvatise kogus väheneb oluliselt, on aeg toode välja vahetada.
- ♦ Ära jahvata seadmega midagi muud peale kohviubade, vastasel korral võid seadet kahjustada.
- ♦ Ära torka käepideme keeramise ajal sõrmi veskisse, sest see on ohtlik.
- ♦ Kui keraamiline tera saab tugeva löögi või kui seade kukub maha, võivad keraamilisest terast killud välja tulla või tera võib puruneda.
- ♦ Kasuta libisemisvastast katet, et klaasi all olevat lauda jmt mitte kahjustada.

KAFO OÜ
A.H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
Tel +372 651 8850, faks +372 651 8859
e-post kafo@kafo.ee
<http://www.kafo.ee>

Täname Sind ostu eest!
Loe see kasutusjuhend kindlasti läbi, et oskaksid
tootega õigesti ümber käia.
Hoia juhend alles ja säilita seda kindlas kohas.

Keraamiline kohviveski Skerton Kasutusjuhend

Omadused

- Tera on keraamiline. Metallosad on roostevabast terasest. Kõiki osi võib pesta.
- Keraamiline tera ei lõhna metalli järele ega roosteta kunagi. Lisaks tagab keraamiline tera ühtlase jahvatuse ja on pika tööeaga.
- Libisemisvastane kate muudab jahvatamise stabiilsemaks.
- Kui panna nõule kaas peale, siis võib seda kasutada jahvatatud kohvi hoidmiseks. Veskit võib hoida kaane peal, kus see võtab vähe ruumi.

HARIO

861252
MSCS-2 1209

www.kafo.ee




Toote hooldus – klaas

⚠ Kasuta puhastamiseks pehmet käsna ja õrnatoimelist nõudepesuvahendit.

⚠ Ära kasuta alltoodud tüüpi käsnu ja puhastusvahendeid, sest need võivad klaasi kahjustada.

Klaas võib ootamatult puruneda.

- ♦ Toodet võib pesta nõudepesumasinas. Järgi hoolikalt nõudepesumasin kasutusjuhendit.
- ♦ Raskete plekkide eemaldamiseks klaasilt võib kasutada kodumajapidamiste jaoks mõeldud valgendit. Lahjenda seda. Valgendit kasutades järgi alati hoolikalt selle kasutusjuhendit. Pärast valgendi kasutamist pese klaas korralikult puhtaks.




Toote hooldus – veski

Veski tera saab hoolduseks lahti võtta. Jälgi hoolikalt, et lahtivõetud seadme ükski osa kaduma ei läheks. Tera on keraamiline ja metallosad on roostevabast terasest. Kõiki osi võib pesta.

- Kohvis leiduvad õlid kogunevad ajapikku tera külge. Kasuta tera neutraalse puhastusvahendi lahusesse ja loputa seejärel hoolikalt puhtaks. Lase teral pärast pesu täielikult kuivada.


Tera eemaldamine

- ① Keera lukustuskrui vastupäeva. Eemalda kruvi, käepide ja stopper.
- ② Keera jahvatusastme reguleerimise mutrit vastupäeva ja eemalda see koos seibiga.
- ③ Eemalda tera altpoolt.




Jahvatusastme reguleerimine

- ① Keera lukustuskrui vastupäeva ja eemalda see.
- ② Eemalda käepide ja stopper.
- ③ Keera jahvatusastme reguleerimise mutter sobivasse asendisse.
 - Peenema jahvatusastme valimiseks keera mutrit paremale poole (päripäeva) ja jämedama jahvatusastme valimiseks vasakule poole (vastupäeva).
- ④ Fikseeri jahvatusastme reguleerimise mutter stopperi abil.
- ⑤ Paigalda käepide ja lukustuskrui.



Materjalid



Kasutamine

- ① Vala väike kogus kohviube lehtrisse ja vali sobiv jahvatusaste (vt „Jahvatusastme reguleerimine”).
- ② Tavaliselt kasutatakse ühe portsjoni (120 ml) valmistamiseks 10–12 g kohvipulbrit. Ära vala lehtrisse korraga liiga palju ube, sest vastasel korral võivad need välja hüpata.
- ③ Hoia seadet kindlalt kinni ja keera käepidet ubade jahvatamiseks aeglaselt päripäeva. (Ära keera käepidet vastupäeva, vastasel korral võid tera kahjustada.)

Vali valmistusviisi järgi sobiv jahvatusaste.

	Peen	Poolpeen	Keskmine	Jäme
Osakese suurus				
Valmistusviis				
Paberfilter		●	●	
Muu filter			●	
Jaapani flanellfilter (Nel Drip)			●	●
Sifoon		●	●	●
Filtrikoonus (Water Drip, Hario V60)	●	●		
Kohvimasin		●	●	
Presskann			●	●

Olenevalt kohvi valmistamiseks kasutatavast meetodist tuleb ube jahvatada erinevalt. Järgi kohvi valmistamiseks mõeldud toote kasutusjuhendit.

- Kasuta alati värskaid ube.