

Õige jahvatusjämeduse valimine

Jahvatusjämedus	Peen	Keskmiselt peen	Keskmine	Jäme
Tera suurus (ligikaudu)				
Kohvi-valmistamise vahend	granuleeritud suhkru suurus	granuleeritud ja kristall-suhkru vahepealne	granuleeritud ja kristall-suhkru vahepealne	kristall-suhkru suurus
Paberfilter ☒		●	●	
Paberita filter ☒			●	
Riidest filter ☒			●	●
Sifoon ☒		●	●	●
Veetilguti ☒	●	●		
Kohvimasin ☒		●	●	
Presskann ☒			●	●

Olenevalt kasutatud vahenditest võib soovitatav jahvatusjämedus olla erinev. Täpsemaid üksikasju vaata oma kohvivalmistusseadme kasutusjuhendist.

- Kasuta alati värskaid ube.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- ⚠ Keera käepidet alati päripäeva. Ära keeruta käepidet ega keera seda vastupäeva, sest nii võid kohviveskit kahjustada.
- ⚠ Ära luba toodet kasutada lastel. Ära kasuta toodet laste juuresolekul ja hoiu seda neile kättesaamatus kohas.
- ⚠ Ära pese nõudepesumasinas ega kasuta pesemisel kodukasutuseks mõeldud valgendit.
- ⚠ Ära kasuta hooldamisel õli.
- Enne esimest kasutuskorda pese toode üle.
- Kui jahvatusastme reguleerimise mutter keeratakse päripäeva liiga kaugele, puutuvad keraamilised terad üksteise vastu ja see võib põhjustada tõrke. Ära keera käepidet jõuga ringi, kui seda on raske liigutada, sest nii võid kahjustada toote eri osi.
- Väikesed oaosakesed võivad sattuda oamahuti soontesse või piludesse ning takistada kohviubade sujuvat kukkumist. Selle tagajärjel hakkab käepide vabalt pöörlema. Kasutamise ajal koputa aeg-ajalt kergelt vastu veskit.
- Pikemaajalisel kasutamisel võivad terad nürineda. Kui ubade kogus, mida saab jahvatada, väheneb oluliselt, on aeg kohviveski välja vahetada.
- Ära jahvata seadmega midagi muud peale kohviubade. See võib toodet kahjustada.
- Ära pane sõrmi käepideme keeramise ajal kohviveskisse.
- Keraamiline tera ei tohi saada lööke kõvast materjalist esemetelt. Ära lase toodet ka maha kukkuda. See võib terast kilde välja lüüa või sellesse mõrasid tekitada.

HARIO

MSS-1 説明書 1512

Keraamiline kohviveski Mini-SlimTM Kasutusjuhend

Täname, et oled ostnud HARIO toote. Loe kasutusjuhend kindlasti läbi, et toodet õigesti kasutada. Pärast lugemist hoiu kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksid vajaduse korral seda uuesti lugeda.

Funktsioonid

- Sale kohviveski, mis on mõeldud väiksesse ruumi mahutamiseks.
- Keraamiline tera ei lõhna metalli järele ega roosteta kunagi. Lõiketerad on teravad ja vastupidavad.
- Teraosa võib pesemiseks koost lahti võtta.
- Käepärane skaala, mille abil saab jahvatatud kohvi kogust ühe pilguga kontrollida.

HARIO CO., LTD.


9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho Chuo-Ku, Tokyo 103-0006 Japan
<http://www.hario.jp>

KAFO OÜ
A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn
Tel 651 8850 kafo@kafo.ee www.kafo.ee

www.kafo.ee



Tootes kasutatud materjalid



● VALMISTATUD HIINAS

Toote hooldus



Teraosa võib pesemiseks koost lahti võtta. Ole koost lahti võtmisel ettevaatlik, et mõni osa kaduma ei läheks.

1. Keera jahvatusastme reguleerimise mutrit vastupäeva ja eemalda see.
 - Veendu, et jahvatusastme reguleerimise mutri pööramise ajal on käepide küljes.
2. Sise- ja välistera saab eemaldada, kui on eemaldatud jahvatusastme reguleerimise mutter.
3. Tera võib olla kaetud kohviõliga. Leota tera neutraalse puhastusvahendi lahuses ja loputa seejärel hoolikalt puhtaks. Pärast pesemist lasse sellel täielikult kuivada.

Übade jahvatusastme reguleerimine

Hoia tugevasti käepideme keskosast ja keera reguleerimismutrit. Veendu, et jahvatusastme reguleerimise mutri pööramise ajal on käepide küljes.

Hoia tugevasti.



⚠
Jahvatusastme reguleerimise mutter tuleb paigaldada õige suunaga. Paiguta tera poolele see külg, kus on ümber keskkoha neli lohukest.

Veski kasutamine

1. Jahvata väike kogus kohviube, et katsetada ja reguleerida jahvatuse jämedust. (Täpsemad juhised on antud reguleerimismeetodi selgituse juures.)
2. Ühe tassi valmistamiseks kasuta 10–12 g kohvi. Pane oamahutisse ühe või kahe tassi jaoks piisav kohviubade kogus. Ära jahvata näidatud tasemest rohkem ube. See võib veskit kahjustada.
3. Kohvi jahvatamiseks hoia veskit kindlalt käes ja keera käepidet päripäeva.
 - Ära mingil juhul keera käepidet vastupäeva (vasakule), sest see kahjustab tera. Kinnita übade jahvatamise ajaks kindlasti oamahuti kaas. Pudeli skaala üks kriips vastab umbes 12 g kohvile, millest piisab ühe tassi jaoks. Kasuta seda skaalat siiski suunisena, sest kogus võib olla erinev, olenevalt kohviubade raskusest, liigist ja röstimisastmest.