

CafeRomantica

NICR7..

Kohvi-/espressomasin
Kasutusjuhend ja nõuandeid

GB

759

769

779

789









NIVONA

a passion for coffee.

- | | | | |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | A Ekraan (põhimenüü) | E Reguleeritava kõrgusega tila | J Tassialus |
| B | Vasak pöördlüüti | F Veeanuma kaas | K Tassisoojendusalus (kasutatakse soojendist väljuvat soojust) |
| C | Parempoolne pöördlüüti | G Kohviubade anuma kaas | L Hooldusluuk |
| D | Ekraanile kuvatud seadistused | H Sisse-välja lülitamise nupp | M Jahvatatud kohvipulbri anuma kaas |



- | | |
|----------|--|
| N | Tilgaalus |
| O | Kohvipaksu anum (masina sees) |
| P | Kaas |
| Q | Tagumised rattad (tagaküljel) |
| R | Vahusti osad |
| S | Tüübisilt (masina sees, eemaldage tilgaalus) |
| T | Toitejuhtme hoiupesa (tagaküljel) |
| U | Piimaanum (sõltuvalt mudelist) |



Hea klient!

Täname teid väga, et ostsite ettevõtte NIVONA kvaliteetse kohvimasina.

Oma uue NIVONA kohvimasina nautimiseks palun lugege see juhend hoolikalt läbi ja enne esimest kasutuskorda tehke endale selgeks ohutusteave.

Hoidke see kasutusjuhend alles. Saate seda vajadusel uuesti lugeda ja kui peaksite oma NIVONA kohvimasinast loobuma, siis andke juhend koos masinaga selle uuele omanikule.

Google Play Store'ist või Apple App Store'ist saate alla laadida NIVONA kohvimasina rakenduse, mis võimaldab seadme põhifunktsioone juhtida ja kontrollida. BLUETOOTH-menüüst saate oma nutitelefoni seadmega ühendada või ühenduse katkestada (vt 3.10).

Nautige NIVONA-ga tehtud kohvi ja masina tippkvaliteeti.

Ostukoht

Aadress, kuupäev

1. Ohutusteave

- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel (kodumajapidamises). Seade ei ole mõeldud kasutamiseks kommertseesmärgil (vt garantiiosa). Garantiiõuded muutuvad kehtetuks, kui seadet kasutatakse sihipärasest erineval eesmärgil.
- Oluline on kontrollida, kas seadme pinge ja vooluvõrgu pinge on samad. Vaadake teavet seadme tüübisildilt/kleebiselt (vt jn 1/S).
- Kui seadme toitejuhe või seade ise on kahjustada saanud, siis ei tohi seadet kasutada. Ärge laske toitejuhtmel vastu kuumi pindu puutuda.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks kõrgemal kui 2000 m üle merepinna.
- Seadme pistiku välja tõmbamisel seinapistikupesast hoidke alati kinni pistikust endast, mitte toitejuhtmest.
- Järgige alati puhastamise ja katlakivi eemaldamise juhiseid! Nende juhiste tähelepanuta jätmisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Enne seadme puhastamist ja teenindustööde tegemist kontrollige, et seade oleks välja lülitatud ja et selle pistik oleks seinapistikupesast välja tõmmatud.
- Vältige pritsmete sattumist ühenduskohale.
- Asetage seade siledale ja stabiilsele pinnale ja kasutage seda ainult siseruumides. Ärge kunagi asetage seadet kuumale pinnale ega lahtise tule lähedale.
- Seadet ei tohi kasutada köögikapi vms mööblieseme sees.
- **Lapsed** (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavalisest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud vastavatest ohutuseeskirjadest. **Lapsed** ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult juhul, kui nad on vähemalt 8-aastased ja neile on tagatud järelevalve. Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Kui lähete mõneks päevaks eemale, tõmmake seadme pistik alati seinapistikupesast välja.
- Ärge jätke seadet ilmaasjata sisselülitatuks. Ärge kunagi pange seadet vette.
- Ärge peske seadet ega ühtegi selle osa nõudepesumasinas. Nende juhiste tähelepanuta jätmisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Kui seadme töös esineb rikkeid, tõmmake selle pistik kohe seinapistikupesast välja.
- Tootja ei vastuta võimalike kahjustuste eest, mis tulenevad seadme vales või sobimatust kasutamisest või olukorrast, kus seadet on remontinud ilma vastava kvalifikatsiooniga isik. Sel juhul seade garantii enam ei kehti.
- Kasutage masinasse sisseehitatud kohviveskit ainult röstitud ja töötlemata kohviubade jahvatamiseks. Ärge kasutage seda kunagi muude toiduainete

jahvatamiseks. Kontrollige, et kohviubade hulgas ei oleks võrkehi. Selle nõude tähelepanuta jätmisel kaotab seadme garantii kehtivuse.

- Kui seadet on vaja remontida (sh toitejuhtme vahetus), pöörduge esmalt kõnekeskusesse või jaemüüja poole, kellelt seadme ostsite. Pärast konsultatsiooni või vastavalt kasutusjuhendi jaotises 9 kirjeldatule saatke masin ettevõtte NIVONA klienditeenindusse aadressil: **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 90, D-90449 Nürnberg.**
- Kui toitejuhe on kahjustada saanud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja juures, tootja volitatud teeninduskeskuses või vastava väljaõppe saanud isiku poolt.

⚠ Tähelepanu! Elektriseadmeid tohib remontida vaid vastava kvalifikatsiooniga isik! Valesi tehtud remonttööd võivad tekitada kasutajale tõsiselt ohtliku olukorra! Seadme väärkasutuse või väärhoolduse korral kaotab garantii kehtivuse.

⚠ Tähelepanu! Sisse-välja lülitamise nupu (jn 1/J) kasutamine kohvi valmistamise ajal võib seadet kahjustada! Lülitage seade välja alles siis, kui see enam ei tööta.

⚠ Tähelepanu! Põletusohu! Auru või kuuma vee valmistamise ajal võib tilast välja tulla kuuma vee juga. Laske tilal enne puudutamist jahtuda.

2. Esmakordne käivitamine

2.1. Kasutamise alustamine

→ Võtke seade ja kõik selle osad ettevaatlikult pakendist välja.

Seadme komplekti kuuluvad järgmised esemed:

- Kasutusjuhend
- Garantiikaart
- Mõõtelusikas ja filtri vahetüki paigaldamise juhend
- Kaks puhastustabletti
- Üks Claris' e filter
- Veekareduse testiriba
- Piima anum koos toruga (sõltuvalt mudelist)

i Märkus: juhul kui peate seadme klienditeenindusse saatma, tuleks see pakkida originaalpakendisse. Hoidke pakend alles, k.a polüüstreest osad.

- Asetage seade lamedale, kuivale ja sobivale pinnale.
- Ühendage pistik seinapistikupessa.
- Seadmel on toitejuhtme hoiupesa. Kui toitejuhe on liiga pikk, pange selle üleiligne osa hoiule seadme tagaküljel asuvasse hoiupessa (joonis 1/T).

2.2. Kõige olulisemad juhtnupud

Kohvimasin NIVONA võimaldab valmistada erinevat liiki kohvi vastavalt teie eelistustele. Peamised juhtnupud ja nende kasutusviisid jäävad enamiku kohvitüüpide valmistamise korral samaks.

- Vasak pöördlülit - Vajuta-Keera-Lülita (lühidalt: **vasak pöördlülit**) (jn 1/B): vasakust pöördlülitist saab reguleerida kohvi kangusastet ja kogust. Keerates vasakut pöördlülitit põhimenuüs, reguleeritakse kohvi kogust (ml). Vajutades vasakut pöördlülitit põhimenuüs, reguleeritakse kohvi kangusastet (kohviova sümbol, jn 1/D). Mida rohkem kohviube kuvatakse, seda kangem kohv

tuleb. Vajutades vasakut pöördlülitit alammenüüs, lahkute sellest menüüst ja liigute ühe menüütaseme võrra tagasi.

- Parempoolne pöördlülit - Vajuta-Keera-Lülita (lühidalt: **parempoolne pöördlülit**) (jn 1/C): keerates parempoolset pöördlülitit, saate ekraanil valida joogi või menüüsuvandi. Vajutades parempoolset pöördlülitit, valmistatakse ekraanil kuvatud jook või antakse juurdepääs valitud menüüsuvandile.
- Reguleeritava kõrgusega kohvi väljavalamistila (jn 1/E): tila kõrgust saab vastavalt tasside ja klaaside kõrgusele reguleerida, lükates seda üles või alla. Hoidke tila pöidla ja nimetissõrmega ning liigutage seda üles või alla.
- **Piimaanum:** täitke piimaanum värske, madala rasvasisaldusega ja külma piimaga. Sulgege kaas ja ühendage ühendustoru üks ots anuma ja teine ots tila külge.

2.3. Vee ja kohviubade panemine seadmesse

- Avage vasakul asuv kaas (jn 1/F) ja võtke veeanum seamdest välja (joonis 2). Puhastage veeanum puhta külma kraaniveega.
- Täitke veeanum kuni miinimumtähseni (0,5l) ja pange tagasi seadmesse. Kontrollige, et veeanum oleks kindlalt oma kohal.
- Sulgege vasakul asuv kaas (jn 1/F).

⚠ Tähelepanu! Täitke veeanumat ainult puhta külma veega! Ärge kunagi kasutage gaseeritud vett ega muud vedelikku! Nende juhiste tähelepanuta jätmisel kaotab seadme garantii kehtivuse.

- Avage kohviubade anuma kaas (jn 1/G ja 3).
- Täitke anum tõttlemata röstitud kohviubadega.
- Sulgege kaas ja veenduge, et see on korralikult peal.

! Tähelepanu! Ärge kunagi kasutage kohviube, mida on enne või pärast röstimist töödeldud suhkru või muu ainega. See võib jahvatusveskit kahjustada. Selline defekt ei kuulu garantii alla.

2.4. Seadme sisselülitamine ja esmakordne kasutamine

→ Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust sisse (jn 1/H).

Enne esimese kohvi valmistamist seadistage järgmised põhiseadistused:

Keele seadistamine

→ Keele seadistamiseks keerake parempoolset pöördlülitit.

→ Seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse kiri „INSERT FILTER?“ (KAS PAIGALDADA FILTER?).

2.4.1. Seadme kasutamine filtriga

Seadmega on kaasas Clarise filter. Filtri kasutamise korral ei ole vaja seadet nii tihti kattakivist puhastada, sest filter pehmendab vett.

→ Keerake parempoolne pöördlülitit valikule "YES" ja vajutage seda.

→ Ekraanile kuvatakse kiri "INSERT FILTER" (PAIGALDA FILTER).

→ Tühjendage veeanum (joonis 1/F ja 2) ja kruvige filter ettevaatlikult veeanumas olevasse pilusse, kasutades selleks mõotelusika teisest otsas olevat integreeritud tööriista (jn 4).

→ **!** Tähelepanu! Ärge keerake liiga tugevasti ega tehke filtrit katti.

→ Täitke veeanum kuni miinumumtähiseni (0,5l) puhta veega ja pange tagasi seadmesse.

→ Sulgege vasakul asuv kaas (joonis 1/F).

→ Pange tila alla piisavalt suur anum (vähemalt 0,5 l) ja vajutage parempoolset pöördlülitit.

Süsteem loputatakse läbi. Ekraanile kuvatakse kiri "FILTER FLUSHES" (FILTRIT LOPUTATAKSE).

→ Oodake, kuni tilast ei tule enam vett.

→ Ekraanile kuvatakse kiri "PLEASE FLUSH" (PALUN LOPUTA).

→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. Ekraanile kuvatakse kiri "SYSTEM FLUSHES" (SÜSTEEMI LOPUTATAKSE).

Kui süsteem on saavutanud töötemperatuuri, kuvatakse ekraanile põhimenuü, mis näitab, et seade on kasutusvalmis.

→ **Esimese tassitais:** esimese tassitäie kohvi valmistamisel saab veski tühjaks. Võimalik, et pärast esimest jahvatamist kuvatakse ekraanile kiri "REFILL BEANS" (LISA KOHVIUBE) ja kohvi ei valmistata.

→ Sellisel juhul järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja vajutage uuesti parempoolset pöördlülitit.

Toimingut korratakse.

i **Märkus:** filtri kasutamisel ja süsteemi programmeerimisel kujule "FILTER INSERTED? YES" (KAS FILTER ON PAIGALDATUD? JAH), seadistatakse seesmine veepihendusese automaatselt vee karedusastmele 1. Seadet ei tule nii tihti kattakivist puhastada, kuid seda tuleb siiski teha alati, kui kuvatakse vastav teade ning

alati tuleb filter eemaldada.

Filtrit tuleb vahetada umbkaudu 50 liitri kasutamise järel (filtri vahetamine vt 3.1).

! Tähelepanu! Kui seadet ei kasutata regulaarselt, tuleb filtrit vahetada iga kahe kuu järel ka juhul, kui ekraanile ei kuvata kirja "PLEASE CHANGE FILTER" (VAHETA FILTER) (vt 5.8).

2.4.2. Seadme kasutamine ilma filtrita

Kui soovite seadet kasutada ilma filtrita, tuleb filtri seadistuseks valida "FILTER INSERTED? NO" (KAS FILTER ON PAIGALDATUD? EI). See on tähtis, sest sõltuvalt vee karedusest peate kattakivi sagedamini eemaldama (seadme tarnimisel tehastest on filtri seadistus vaikimisi seadistatud "FILTER INSERTED? NO" (KAS FILTER ON PAIGALDATUD? EI)).

Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse "FILTER INSERTED? NO" (KAS FILTER ON SISESTATUD? EI) ja kinnituseks vajutage seda lülitit.

Ekraanil kuvatakse vee karedusaste.

i **Märkus:** tootmistingimuste tõttu on seadme veetorud esmakordsel seadistamisel tühjad. Seade kuvab seda olekut järgmisel viisil: kui seade on sisse-välja lülitamise nupust sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile kiri "PLEASE FILL" (LISA VETT) (jn 1/H).

→ Pange tila alla piisavalt suur anum (vähemalt 0,5 l).

→ Vajutage parempoolset pöördlülitit.

Süsteem täidetakse nüüd veega, mis võib ka tilast väljuda (jn 1/E).

Kui süsteem on saavutanud töötemperatuuri, kuvatakse ekraanile kiri "PLEASE FILL" (LISA VETT).

→ Vajutage parempoolset pöördlülitit.

Süsteem täidetakse veega.

2.4.3. Vee karedusastme reguleerimine

→ Seadme tuleb kattakivi eemaldada vastavalt teie piirkonna vee karedusastmele. Et süsteem oleks võimeline vastavalt päringut kuvama, peate enne esmakasutatud seadistama süsteem vee karedusastme.

→ Tehastest tarnimisel on vaikimisi seadistatud **aste 3**.

Esmalt testige vee kvaliteeti komplekti lisatud testribaga:

→ Kastke testriba vette ja raputage seda natuke.

→ Ühe minuti pärast saate testimistulemusest vaadata.

Selleks lugege kokku testribale olevad punased täpid.

→ Erinevad karedusastmed ja neile vastavad seadistused on järgmised.

Testriba

→ 1 1 punane täpp / 1–7° = ASTE 1

→ – 2 punast täppi / 8–14° = ASTE 2

3 punast täppi / 15–21° = ASTE 3

4 punast täppi / >21° = ASTE 4

i **Märkus:** kui testribale ei ilmu mingeid täppe, seadistage aste 1.

Vee kareduse seadistamine

→ Keerake parempoolne pöördlülitit õigele vee karedusastmele ja kinnituseks vajutage seda.

Ekraanile kuvatakse „PLEASE FILL“ (LISA VETT).

→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. Ekraanile kuvatakse „SYSTEM IS FILLING“ (VEE LISAMINE SÜSTEEMI).

Süsteem täidetakse nüüd veega ja seadet hakatakse kuumutama.

Ekraanile kuvatakse „PLEASE RINSE“ (LOPUTA).

→ Ekraanile kuvatakse “SYSTEM RINSES” (SÜSTEEMI LOPUTATAKSE).

Seade on kasutamiseks valmis, kui ekraanile kuvatakse põhimenuü.

→ **Esimene tassitais:** esimese tassitäie kohvi valmistamisel on veski tühi. Võimalik, et pärast esmast jahvatamist kuvatakse ekraanile “REFILL BEANS” (LISA UBE) ja kohvi ei hakata valmistama.

→ Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja vajutage uuesti parempoolset pöördlüliti.

Seejärel hakatakse kogu toimingut kordama.

2.5. Seadme sisselülitamine pärast esmakordset kasutamist

Pärast seadme esmakordset käivitamist (vt 2.4) lülitage seade järgmistel kordadel sisse järgmisel viisil:

→ Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust sisse (jn 1/H).

Ekraanile kuvatakse „NIVONA, SYSTEM IS HEATING UP“ (NIVONA, SÜSTEEM SOOJENE).

Kui süsteem on saavutanud töötemperatuuri, kuvatakse ekraanile „PLEASE RINSE“ (LOPUTA).

→ Vajutage parempoolset pöördlüliti.

Seejärel hakatakse süsteemi loputama. Ekraanile kuvatakse „SYSTEM RINSES“ (SÜSTEEMI LOPUTATAKSE).

Pärast seda on seade kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse põhimenuü (jn 1/A).

i Märkus: kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada (nt pühad), lülitage see sisse-välja lülitamise nupust välja (jn 1/H) ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja.

i Märkus: seade on tehases vaikimisi programmeeritud igat tüüpi kohvijookide valmistamiseks. See tähendab, et saate esimese tassi kohvi kohe valmistada (vt 4). Sellest hoolimata soovime enne esmakordset kohvivalmistamist seadistada oma eelistustele vastavad seadistused (vt 3.)

2.6. Säätsurežiim

Kui te pole pikema aja jooksul kasutanud ei pöördlüliti ega puutetundlikku ekraani, lülitatakse seade automaatselt säätsurežiimi. Ekraanile kuvatakse kiri “SAVING ENERGY” (ENERGIASÄÄST).

→ Säätsurežiimist väljumiseks vajutage parempoolset pöördlüliti.

Ekraanile kuvatakse põhimenuü.

3. Seadistamine ja põhiseadistuste muutmise

i Märkus: seade on tehases vaikimisi programmeeritud igat tüüpi kohvijookide valmistamiseks. See tähendab, et saate esimese tassi kohvi kohe valmistada (vt 4). Sellest hoolimata soovime enne esmakordset kohvivalmistamist seadistada oma eelistustele vastavad seadistused (vt 3.)

→ Põhimenuü põhiseadistuste muutmiseks keerake parempoolne pöördlüliti suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED).

→ Sisenege seadistusmenüüsse „SETTINGS“,

vajutades parempoolset pöördlüliti.

→ Valige parempoolset pöördlüliti keerates seadistatav menüüsuvand.

→ Sisenege valitud menüüsuvandi seadistustesse, vajutades parempoolset pöördlüliti.

→ Muutke seadistusi soovitud viisil, keerates parempoolset pöördlüliti.

→ Valitud seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüliti.

→ Valides „EXIT“ (VÄLJA) ja seejärel vajutades parempoolset pöördlüliti, saate menüütaseme võrra kõrgemale liikuda: menüüst „SETTINGS“ (SEADISTUSED) valitud seadistusest siseneda põhimenuüsse.

3.1. Seadme seadistamine kasutamiseks filtriga või ilma filtrita

→ Režiimi muutmiseks keerake parempoolne pöördlüliti põhimenuü suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.

→ Valige menüüst „SETTINGS“ (SEADISTUSED) suvand „FILTER“, keerates parempoolset pöördlüliti.

→ Kasutades *filtriga* seadet, järgige 2.4.1 juhiseid.

→ Kasutades *ilma filtrita* seadet, järgige 2.4.2 juhiseid.

→ Muid seadistusi saate seadistada samast menüüst või väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja seejärel vajutage parempoolset pöördlüliti.

3.2. Vee karedusastme seadistamine

→ Vee kareduse muutmiseks keerake parempoolne pöördlüliti põhimenuü suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.

→ Sisenege menüüsse „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja valige „WATER HARDNESS“ (VEEKAREDUS), vajutades parempoolset pöördlüliti. Seejärel järgige 2.4.3 toodud juhiseid.

→ Muid seadistusi saate teha samast menüüst või väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja seejärel keerake parempoolset pöördlüliti.

3.3. Temperatuuri reguleerimine

→ Kohvi, piima või kuuma vee temperatuuriks saate valida kas „NORMAL“ (TAVALINE), „HIGH“ (KÕRGE), „MAXIMUM“ (MAKSIMAALNE) või „INDIVIDUAL“ (ISIKLIK). Tehase vaikeseadistus on „HIGH“ (KÕRGE). Kui temperatuur on seadistatud allkirjeldatud viisil, siis rakendatakse seda seadistust kõikidele kohvijookidele. Sellest hoolimata saate kõikide kohvijookide temperatuuri menüüst „INDIVIDUAL“ (ISIKLIK) seadistada oma eelistustele vastavaks (vt 4.) Menüüs „INDIVIDUAL“ (ISIKLIK) seadistatakse temperatuur järgmisel viisil.

→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenuü suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse „TEMPERATURE“ (TEMPERATUUR) ja vajutage seda.

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse „INDIVIDUAL“ (ISIKLIK).

→ Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüliti.

→ Muid seadistusi saate teha samast menüüst või väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja seejärel keerake parempoolset pöördlüliti.

→ .


3.4. Aroomi reguleerimine

Kohvi aroomi saate seadistada vastavalt oma eelistustele. Selleks valige üks kolmest võimalikust veesurve

profiilist menüüst „AROMA“ (AROOM). Profiil „DYNAMIC“ (MAHE) võimaldab survet dünaamiliselt muuta, „CONSTANT“

(KLASSIKA) jätab surve püsivaks ja „INTENSE“ (INTENSIIVNE) tagab tugeva surve. Tehase vaikeseadistus

„INDIVIDUAL“ (ISIKLIK) tähendab, et saate iga kohviresepti jaoks seadistada oma isikliku eelistatud aroomivaliku. Kui aga peaksite valima eelseadistatud aroomiprofiili 1, 2 või 3, rakendatakse seda kõikidele kohvireseptidele.

 **Nõuanne: katsetage oma meelisaroomi valikut ühe valitud joogiga.**

- Aroomi seadistuste muutmiseks keerake parempoolne pöördlüüti põhimenüü suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „AROMA“ (AROOM) ja vajutage seda.
- Eelistustele vastava aroomiprofiili valikuks keerake parempoolset pöördlüüti.
- Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüüti.
- Muid seadistusi saate teha samast menüüst või väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja seejärel vajutage parempoolset pöördlüüti.

3.5. Keele valimine

- Keele muutmiseks keerake parempoolne pöördlüüti põhimenüü suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti põhimenüüs „SETTINGS“ (SEADISTUSED) suvandile „LANGUAGE“ (KEEL) ja vajutage seda.
- Sobiva keele valimiseks keerake parempoolset pöördlüüti.
- Valitud keelseadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüüti.
- Muid seadistusi saate teha samast menüüst või väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja seejärel vajutage parempoolset pöördlüüti.

3.6. Automaatse väljalülitamisaja seadistamine

Selle funktsiooniga saate kindlaks määrata automaatse väljalülitamise aja pärast viimast kasutamist. Tehase vaikeseadistus on „10 MINUTIT“.

- Seadistuse muutmiseks keerake parempoolne pöördlüüti põhimenüü suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.
- Keerake pöördlüüti asendisse „APPLIANCE AUTO-OFF“ (AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS) ja vajutage seda.
- Ekraanile kuvatakse võimalikud väljalülitamise ajavahemikud.
- Keerake parempoolne pöördlüüti nõutud valikule.
- Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüüti. Seade lülitatakse nüüd pärast sisestatud väljalülitamise vahemiku möödumist automaatselt välja.
- Muid seadistusi saate teha samast menüüst või väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJU) ja seejärel vajutage parempoolset pöördlüüti.

3.7. Loputamine väljalülitamisel


→ Tehases on loputuse funktsioon **automaatse sisselülitamise** korral vaikimisi püsivalt sisse lülitatud. Iga kord, kui seadme pärast teatud passiivset vahemikku sisse lülitate, hakkab see vett kuumutama ja värsket vee kasutamise tagamiseks küsitakse, kas masin loputada.

Päring kuvatakse ekraanile ja selle peate käivitama käsitsi, vajutades parempoolset pöördlüüti.

→ Tehases on vaikimisi loputamise seadistus seadme väljalülitamisel seadistatud kujule „ON“ (SEES).

Pärast seadme väljalülitamist saate loputamise väljalülitamisel vaikuliselt deaktiveerida.

- Keerake parempoolne pöördlüüti põhimenüü suvandile „SETTING“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „SWITCH-OFF RINSING“ (LOPUTUS VÄLJALÜLITAMISEL) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti suvandile „ON“ (SEES) või „OFF“ (VÄLJAS) ja vajutage seda. Ekraanile kuvatakse muud seadistused.
- Muid seadistusi saate seadistada samast menüüst või väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja seejärel vajutage parempoolset pöördlüüti.

 **Märkus: isegi kui loputamine väljalülitamisel on seadistatud kujule „ON“ (SEES), sooritatakse see toiming ainult siis, kui olete valmistanud vähemalt ühe joogi.**

3.8. Tehaseadistused

Kõiki seadistustes ja retseptides tehtud muudatusi saate algeadistada suvandist „FACTORY SETTINGS“ (TEHASEADISTUSED).

- Keerake parempoolne pöördlüüti põhimenüü suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „FACTORY SETTINGS“ (TEHASEADISTUSED) ja vajutage seda.
- Keerake pöördlüüti suvandile „RESET RECIPES“ (TÜHISTA RETSEPTID) või „RESET SETTINGS“ (TÜHISTA SEADISTUSED).
- Valiku kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüüti.
- Muid seadistusi saate teha samast menüüst või väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja seejärel vajutage parempoolset pöördlüüti.

3.9. Statistika vaatamine

Menüüsuvand „STATISTICS“ (STATISTIKA) näitab üksikasjalikult, kui mitu jooki/funktsiooni olete valmistanud/kasutanud pärast masina esmakäivitust.

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „STATISTICS“ (SEADISTUSED) ja vajutage seda.
- Saadaoleva statistika vaatamiseks keerake parempoolset pöördlüüti.
- Sulgemiseks vajutage parempoolset pöördlüüti.
- Ekraanile kuvatakse muud seadistused.
- Muid seadistusi saate teha samast menüüst või väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja seejärel vajutage parempoolset pöördlüüti.

3.10. Bluetooth

- Google Play Store'ist või Apple App Store'ist saate alla laadida NIVONA kohvimasina rakenduse, mis

võimaldab seadme põhifunktsioone juhtida ja kontrollida. BLUETOOTH-menüüst saate oma nutitelefoni seadmega ühendada või ühenduse katkestada.

- Keerake parempoolse pöördlüli põhimenüü suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.
- Keerake parempoolse pöördlüli asendis „BLUETOOTH“ ja vajutage seda.
- Nutitelefoni ühenduse loomiseks keerake pöördlüli suvandile „CONNECT“ (ÜHENDA). Järgige nutitelefoni ekraanile kuvatud juhiseid.
- Ühenduse katkestamiseks vajutage seda või ühenduse üldiseks keelamiseks keerake pöördlüli asendisse „DEACTIVATE“ (DEAKTIVEER).
- Valiku kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüli.
- Muid seadistusi saate teha samast menüüst või väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja seejärel vajutage parempoolset pöördlüli.

4. Kohvijookide valmistamine

Kohvimasin NIVONA võimaldab valmistada erinevat liiki kohvi vastavalt oma eelistustele. Tähtsaimad juhtseadised ja nende põhifunktsioonid on üldjoontes samad:

- Vasak pöördlüli „Vajuta-Keera-Lülita“ (lühidalt: **vasak pöördlüli**) (jn 1/B): vasakut pöördlülit keerates saate muuta kohvi kangusaset ja tassi valatavat kogust. Keerates vasakut pöördlülit, saate põhimenüüst muuta tassi valatavat kohvikogust (ml). Vajutades vasakut pöördlülit, saate põhimenüüst muuta kohvi kangusaset (kohvioa sümbol, jn 1/D). Mida rohkem ubasid kuvatakse, seda kangem tuleb kohv. Vajutades vasakut pöördlülit mingis alammenüüs, väljute sellest menüüst ja liigute menüüs ühe taseme võrra tagasi.
- Parempoolne pöördlüli „Vajuta-Keera-Lülita“ (lühidalt: **parempoolne pöördlüli**) (jn 1/B): keerates parempoolset pöördlülit, saate ekraanilt valida joogi või menüüsuvandi.
- **Reguleeritava kõrgusega tila** (jn 1/E): tila kõrgust saab vastavalt tasside ja klaaside kõrgusele reguleerida, lükates seda üles või alla. Hoidke tila pöidla ja nimetissõrmega ning liigutage seda üles või alla.
- **Piimaanum**: täitke piimaanum värsket, madala rasvasisaldusega ja külma piimaga. Sulgege kaas ja ühendage ühendusvooliku üks ots piimaanumaga ja teine ots tilaga.

- i** **Märkus: ekraani alumisele reale kuvatakse valitud kohvijooogi seadistused. Kohvi kangusaste on toodud vasakul ja kohvi kogus paremal pool.**

Igat kohvijooki saate valmistada kahel erineval viisil:

- a) Võite **muuta iga joogi seadistusi üksikult**, nagu kirjeldatakse 4.1. **Sel juhul standardseadistused säilivad.**
- Võite kohandada menüü „SETTINGS“ (SEADISTUSED) alammenüüs „DRINKS RECIPES“ (JOOKIDE RETSEPTID) toodud **standardseadistusi**. Neid saate oma maitse-eelistustele vastavalt kohandada, järgides 4.2 kuni 4.5 toodud juhiseid.
- **Esimene tassitais:** esimese tassitäie kohvi

valmistamisel on kohviveski veel tühi. Seega võib juhtuda, et pärast esimest jahvatust kuvatakse ekraanile „FILL BEANS“ (LISA UBE).

- Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja vajutage uuesti pöördlülit.

Kogu toimingut hakatakse kordama.

Nõuded kahe tassi kohvijooogi valmistamiseks:

- i** **Märkus: kahte tassitait kohvi saate korraga valmistada ainult juhul, kui jook ei vaja piima. Piimaga jooki tuleb valmistada ainult üksikhaaval.**
- Joogi valmistamise alustamiseks vajutage parempoolset pöördlülit.
- Üksteise järel kahe tassitäie joogi valmistamiseks vajutage kiiresti kaks korda järjest parempoolset pöördlülit.
- Kui valmistate kaks tassitait samal ajal, jahvatab veski automaatselt kaks tsükli järjest. Juhul kui kahe jahvatustsükli ajal selgub, et veeanumas pole piisavalt vett või kohviubade anum on tühjaks saanud või on vaja tühjendada alus, kuvatakse vastav sümbol ekraanile. Sellisel juhul jäetakse teine tassitais jooki valmistamata.
- Teise tassitäie joogi valmistamiseks järgige juhiseid ekraanilt, vajutage parempoolset pöördlülit ainult üks kord.

4.1. Iga kord erinevate jookide valmistamine

Sõltumata menüü „SETTINGS“ (SEADISTUSED) alammenüü „DRINKS RECIPES“ (JOOKIDE RETSEPTID) standardseadistustest, saate iga kohvijooogi retsepti kohandada.

- Keerake parempoolne pöördlüli põhimenüüs kohandatava joogi suvandile (nt „LATTE MACCHIATO“) ja vajutage seda.
- (T) Märkus: ekraani alumisele reale kuvatakse valitud kohvijooogi kehtivad seadistused. Kohvi kangusaste kuvatakse vasakul, aroomiprofil keskel ja kohvi kogus paremal.**
- Koguse reguleerimiseks keerake vasakut pöördlülit.
- Kangusastme reguleerimiseks keerake parempoolset pöördlülit.

- i** **Märkus: nii saate enne mingi joogi valmistamist muuta kõiki ekraani alumisele reale kuvatud seadistusi, välja arvatud aroomiprofil.**

- Alustage kohvijooogi valmistamist, vajutades parempoolset pöördlülit.

Kui mingeid muudatusi ei tehta, kasutatakse teie tehtud seadistusi.

Märkus: neid seadistusi kasutatakse ainult selle joogi valmistamisel ja neid ei salvestata.

- i** **Märkus: pöörake tähelepanu sellele, kas valmistate ühe või kaks tassitait jooki. Asetage tila alla vastav arv tasse või klaase (jn 5 ja 6).**

- i** **Märkus: kui olete joogi valmistamise juhulisikult või liiga vara käivitunud, siis saate mõnda seadistust muuta ka joogi valmistamise ajal. Vilkuv kuva näitab, milliseid parameetreid saate muuta.**
- Keerake vasak pöördlüli sümboli vilkumise ajal soovitud seadistusele.

Esmalt hakkab vilkuma kohvioa sümbol aroomi

seadistamiseks, seejärel ml-näidik koguse seadistamiseks.

Nii saate mistahes ajal seadistuse muutmiseks sekkuda.

→ Kui soovite toimingut katkestada, vajutage lihtsalt üks kord parempoolset pöördlülitit (jn 1/D).

Ekraanile kuvatakse "ABORTED" (KATKESTATUD).

Seade tühistab toimingut ja naaseb põhimenüüsse.

4.2 Piimata jookide (ESPRESSO, CAFE CREME, CAFE LUNGO ja CAFFE AMERICANO) standardseadistuste muutmine

Tehasest tarnimisel on vaikeseadistused järgmised

- Espresso: standardne kangusaste, aroomiprofiil 3, kogus 40 ml, ekraanile kuvatakse "ooo III 40ml"
- Cafe Creme: standardne kangusaste, aroomiprofiil 2, kogus 120 ml, ekraanile kuvatakse "ooo II 120ml"
- Caffe Lungo: standardne kangusaste, aroomiprofiil 1, kogus 180 ml, ekraanile kuvatakse "ooo I 180ml"
- Caffe Americano: standardne kangusaste, aroomiprofiil 2, kogus 120 ml, ekraanile kuvatakse "ooo II 120ml"

→ Pange tila alla tass või klaas (jn 5).

→ Keerake parempoolne pöördlülitit valitud joogi peale (nt Espresso) ja vajutage lülitit.

Märkus: ekraani alumisele reale kuvatakse valitud kohvijooגי kehtivad seadistused. Kangusaste kuvatakse vasakul, aroomiprofiil paremal ja kogus keskel.

Märkus: pöörake tähelepanu, kas valmistate ühe või kaks tassitait jooki. Asetage tila alla vastav arv tasse või klaase (jn 5 ja 6).

→ Joogi valmistamise alustamiseks keerake uuesti parempoolset pöördlülitit.

Tassi tuli hakkab põlema (mitte mudelil 759). Seade valmistab standardseadistusega tassitait teie valitud jooki.

Kahe tassitait joogi valmistamine

→ Üksteise järel kahe tassitait joogi valmistamiseks vajutage kiiresti kaks korda järjest parempoolset pöördlülitit.

→ Kui soovite toimingut peatada, vajutage lihtsalt uuesti parempoolset pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse kirje „ABORTED“ (KATKESTATUD). Seade peatab töö ja naaseb põhimenüüsse.

Standardseadistust saab muuta kahel erineval viisil:

4.2.1. Joogi valmistamise ajal (Live-režiimis) programmeerimine

→ Standardseadistusi saate **kohvi valmistamise ajal** muuta ja salvestada järgmiselt.

→ Keerake parempoolne pöördlülitit põhimenüü suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.

→ Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „DRINK RECIPES“ (JOOGI RETSEPTID) ja vajutage seda.

→ Keerake parempoolne pöördlülitit soovitud joogile (nt „Espresso“) ja vajutage seda.

→ Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „LIVE PROGRAMMING „ (LIVE-REŽIIMIS PROGRAMMEERIMINE).

→ Asetage tila alla tass või klaas (jn 5).

→ Standardseadistuste muutmiseks vajutage nüüd parempoolset pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „SELECT STRENGTH“ (VALI KANGUSASTE).

→ Eelistatud kanguse valimiseks keerake vasakut pöördlülitit (vasakul lahjem, paremal kangem kohv).

→ Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „SELECT AROMA PROFILE“ (VALI AROOMIPROFIIL).

→ Eelistatud aroomiprofiili valimiseks keerake vasakut pöördlülitit (vt 3.3).

→ Muudetud aroomiprofiili kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „PLEASE WAIT“ (OOTA). Seade hakkab jahvatama, kuumutab vee ja alustab seejärel joogi valmistamist.

Ekraanile kuvatakse „STOP COFFEE?“ (KAS PEATADA KOHVI VALMISTAMINE).“

→ Kui tassi on valatud soovitud kogus kohvi, vajutage pöördlülitit.

Kohvijooגי (nt Espresso) standardseadistused on nüüd vastavalt eelistustele kohandatud ja salvestatud. Ekraanile kuvatakse lühiaegselt „RECIPE SAVED“ (RETSEPT SALVESTATUD) ja seejärel naastakse uute standardseadistustega põhimenüüsse.

4.2.2. Käsitsi programmeerimine

Standardseadistusi saate muuta ja salvestada ka käsitsi.

→ Keerake parempoolne pöördlülitit põhimenüü suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.

→ Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „DRINK RECIPES“ (JOOGI RETSEPTID) ja vajutage seda.

→ Keerake parempoolne pöördlülitit soovitud joogile (nt „ESPRESSO“) ja vajutage seda.

Kangusastme valimine

→ Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „STRENGTH“ (KANGUSASTE) ja vajutage seda.

→ Eelistatud kangusastme valimiseks keerake parempoolset pöördlülitit (vasakul lahjem, paremal kangem kohv). Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlülitit.

Aroomi valimine

→ Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „AROMA“ (AROOM“) ja vajutage seda.

→ Eelistustele vastava aroomi valimiseks keerake parempoolset pöördlülitit (vt 3.4). Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlülitit.

Koguse valimine

→ Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „KOHVI KOGUS“ (COFFEE QUANTITY) ja vajutage seda.

→ Soovitud koguse valimiseks keerake parempoolset pöördlülitit (alates 20 ml kuni 240 ml) ja vajutage seda.

Märkus: veenduge, et kogus sobiks tassi või klaasi suurusega.

→ **Temperatuuri valimine** (kui menüüs „SETTINGS“ (SEADISTUSED) on seadistatud suvandite „TEMPERATURE“ (TEMPERATUUR), „COFFEE“

- (KOHV) jaoks „INDIVIDUAL“ (ISIKLIK), vt 3.4.
- Keerake parempoolse pöördlüli asendisse „TEMPERATURE“ (TEMPERATUUR) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolse pöördlüli eelistatud temperatuurile (STANDARD, HIGH, MAXIMUM) (TAVALINE, KÕRGE, MAKSIMAALNE) ja seadistuse kinnituseks vajutage pöördlüliit.
- Alammenüüst väljumiseks keerake parempoolse pöördlüli suvandile „EXIT“ (VÄLJA). Seejärel vajutage seda pöördlüliit. Või vajutage vasakut pöördlüliit eelmisesse alammenüüsse naasmiseks.
- Korrake seda, kuni olete põhimenüüsse naasnud.

i Märkus: kui teatud ajavahemiku jooksul pole seadistusi mingil määral muudetud, naaseb seade automaatselt põhimenüüsse.

4.3. Piimaga jookide (CAPPUCCINO, CAFFE LATTE, LATTE MACCHIATO, WARM MILK, MILK FROTH) standardseadistuste muutmine

Tehasest tarnimisel on vaikeseadistused järgmised

- Cappuccino: standardne kangusaste, aroomiprofiil 2, kogus 200 ml. Ekraanile kuvatakse „ooo II 200ml“
- Latte Macchiato: standardne tugevus, aroomiprofiil 2, kogus 300 ml. Ekraanile kuvatakse „ooo II 300ml“
- Soe piim: kogus 150 ml. Ekraanile kuvatakse „150ml“

Spetsiaalse vahusti kasutamisel saate piima otse pakist või mõnest muust nõust võtta ja kallata selle otse tassi või klaasi.

- Ühendage imivoolik tila külge (jn 7).
- Ühendage vooliku teine ots piimaanumaga või kaste voolik otse piimapakki või muusse piimaga anumasse.

Tähelepanu! Kuivanud piima jääke on raske eemaldada. Puhastage jäägid pärast seadme jahtumist

- hoiukalt!** Järgige alati ekraanile kuvatud juhist „CLEAN FROTHER“ (PUHASTA VAHUSTAJA).
- Pange tila alla tass või klaas (jn 5).
- Keerake parempoolne pöördlüliit soovitud joogi peale (nt „LATTE MACCHIATO“) ja vajutage lüliit.

i Märkus: ekraani alumisele reale kuvatakse valitud kohvijooi kehtivad seadistused. Kangusaste kuvatakse vasakul ja joogi kogua paremal.

- Joogi valmistamise alustamiseks keerake parempoolset pöördlüliit.

Tassi tuli hakkab põlema (mitte mudelil 759). Seade valmistab standardseadistustega ühe tassi- või klaasitäie valitud jooki.

Kahe tassitäie valmistamine:

i Märkus: kahte tassitait kohvi saate korraga valmistada ainult juhul, kui jook ei vaja piima. Piimaga jooke tuleb valmistada ainult üksahaaval.

- Kui soovite toimingut peatada, vajutage uuesti parempoolset pöördlüliit.

Ekraanile kuvatakse kirje „ABORTED“ (KATKESTATUD). Seade peatab töö ja naaseb põhimenüüsse.

Standardseadistusi saate muuta kahel erineval viisil.

4.3.1 Joogi valmistamise ajal (Live-režiimis programmeerimine)

Standardseadistusi saate kohvi valmistamise ajal muuta ja salvestada järgmiselt.

- Keerake parempoolne pöördlüliit põhimenüü suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüliit asendisse „DRINK RECIPES“ (JOOGI RETSEPTID) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüliit soovitud joogile (nt „LATTE MACCHIATO“) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüliit asendisse „LIVE PROGRAMMING“ (LIVE-REŽIIMIS PROGRAMMEERIMINE).
- Standardseadistuse muutmiseks vajutage parempoolset pöördlüliit.

Cappuccino ja Latte Macchiato:

Ekraanile kuvatakse „SELECT STRENGTH“ (VALI KANGUSASTE).

- Eelistatud kangusastme valimiseks keerake vasakut pöördlüliit (vasakul lahjem, paremal kangem kohv).
- Valitud kangusastme kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüliit.

Ekraanile kuvatakse „SELECT AROMA“ (VALI AROOM).

- Eelistustele vastava aroomi valimiseks keerake vasakut pöördlüliit (vt 3.3).
- Muudetud aroomi kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüliit.

Ekraanile kuvatakse „PLEASE WAIT“ (OOTA). Seade hakkab kuumenema ja seejärel hakatakse jooki valmistama.

Latte Macchiato ja soe piim:

Emalt valmistatakse piim.

Ekraanil kuvatakse „STOP MILK?“ (KAS PEATADA PIIMA VALMISTAMINE?).

- Vajutage parempoolset pöördlüliit, kuni soovitud kogus piima on tassi valatud.

Kõikide piimaga kohvijookide korral:

Emalt valmistatakse piimavaht.

Ekraanil kuvatakse „STOP FROTH?“ (KAS PEATADA VAHU VALMISTAMINE?).

- Vajutage parempoolset pöördlüliit, kuni soovitud kogus piima on tassi valatud.
- Vajutage parempoolset pöördlüliit, kuni soovitud kogus kohvi on valmistatud.

Cappuccino ja Latte Macchiato:

Viimasena valmistatakse kohv.

Ekraanile kuvatakse „STOP COFFEE?“ (KAS PEATADA KOHVI VALMISTAMINE?).

Valitud kohvijooi (nt „LATTE MACCHIATO“) standardseadistused on nüüd vastavalt eelistustele kohandatud ja salvestatud. Ekraanile kuvatakse lühiaegselt „RECIPE SAVED“ (RETSEPT SALVESTATUD) ja seejärel naastakse uute standardseadistustega põhimenüüsse.

4.3.2 Käsitse programmeerimine

Standardseadistusi saate muuta ka käsitse.

- Keerake parempoolne pöördlüliit põhimenüü suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüliit asendisse

„DRINK RECIPES” (JOOGI RETSEPTID) ja vajutage seda.

- Keerake parempoolne pöördlüüti soovitud joogile (nt „LATTE MACCHIATO”) ja vajutage seda.

Kangusastme valimine (Cappuccino ja Latte Macchiato)

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „STRENGTH” (KANGUSASTE) ja vajutage seda.
- Eelistatud kangusastme valimiseks keerake parempoolset pöördlüütit (vasakul lahjem, paremal kangem kohv).
- Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüütit.

Aroomi valimine (Cappuccino ja Latte Macchiato)

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „AROMA” (AROOM) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolset pöördlüütit eelistatud aroomiprofiili valimiseks (vt 3.3 lisateabe saamiseks aroomiprofiilide kohta). Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüütit.

Kohvi koguse valimine (Cappuccino ja Latte Macchiato)

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „COFFEE QUANTITY” (KOHVI KOGUS) ja vajutage seda.
- Soovitud koguse valimiseks keerake parempoolset pöördlüütit ja vajutage seda.

i Märkus: veenduge, et kogus sobiks tassi või klaasi suurusega.

Piima koguse valimine (Latte Macchiato ja soe piim)

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „MILK QUANTITY” (PIIMA KOGUS) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolset pöördlüütit soovitud koguse valikuks ja vajutage seda.

i Märkus: veenduge, et kogus sobiks tassi või klaasi suurusega.

Piimavahu koguse valimine (Cappuccino, Latte Macchiato, soe piim)

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „FROTH QUANTITY” (VAHU KOGUS) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolset pöördlüütit soovitud koguse valikuks ja vajutage seda.

i Märkus: veenduge, et kogus sobiks tassi või klaasi suurusega.

Üldkoguse valimine (kõik piimaga joogid).

i Märkus: selle seadistuse muutmisel muutuvad vastavalt ka kõik eelnevalt tehtud seadistused. Sellisel viisil jäävad jookide üldkoguse muutmisel koostisosade (piim, kohvi, vaht) suhtarvud samaks.

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „TOTAL QUANTITY” (ÜLDKOGUS) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti oma eelistustele vastavale kogusele. Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüütit.

i Märkus: veenduge, et kogus sobiks tassi või klaasi suurusega.

Temperatuuri valimine (kui menüüs „SETTINGS” (SEADISTUSED) on „TEMPERATURE” (TEMPERATUUR) väärtuseks seadistatud „INDIVIDUAL” (ISIKLIK) (vt 3.4):

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „TEMPERATURE” (TEMPERATUUR) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti eelistatud temperatuurile (STANDARD, HIGH, MAXIMUM) (TAVALINE, KÕRGE, MAKSIMAALNE) ja vajutage seadistuse kinnitamiseks pöördlüütit.
- Alammenüüst väljumiseks keerake parempoolne pöördlüüti suvandile „EXIT” (VÄLJA). Seejärel vajutage parempoolset pöördlüütit. Või vajutage vasakut pöördlüütit eelmisesse alammenüüsse naasmiseks.
- Korrake seda, kuni olete põhimenüüsse naasnud.

i Märkus: kui teatud ajavahemiku jooksul pole seadistusi mingil määral muudetud, naaseb seade automaatselt põhimenüüsse.

4.4 Kuumast veest valmistatud jookide (nt tee) standardseadistuste muutmine

Tehasest tarnimisel on kuuma vee vaikeseadistus 150 ml. Ekraanile kuvatakse: „150ml”

- Pange tila alla tass või klaas (jn 5).
- Keerake parempoolne pöördlüüti seadistusele „HOT WATER” (KUUM VESI) ja vajutage seda.
- Tassi tuli hakkab põlema (mitte mudelil 758).
- Seade valmistab standardseadistustega tassitäie kuuma vett.

Standardseadistusi saate muuta kahel erineval viisil:

4.4.1. Joogi valmistamise ajal (Live-reežimis) programmeerimine

Standardseadistusi saate kohvi valmistamise ajal muuta ja salvestada järgmiselt.

- Keerake parempoolne pöördlüüti peamenüü suvandile „SETTINGS” (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „DRINK RECIPES” (JOOGI RETSEPTID) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „HOT WATER” (KUUM VESI) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „LIVE-PROGRAMMING” (LIVE-REEŽIIMIS PROGRAMMEERIMINE).
- Standardseadistuste muutmiseks vajutage nüüd parempoolset pöördlüütit.

Ekraanile kuvatakse „PLEASE WAIT” (oota). Seade hakkab kuumenema ja alustab seejärel joogi valmistamist.

Ekraanil kuvatakse „STOP HOT WATER?” (KAS PEATADA KUUMA VEE VALMISTAMINE?).

- Vajutage parempoolset pöördlüütit, kui soovitud kogus kuuma vett on tassi valatud.
- Standardseadistused on nüüd muudetud ja salvestatud. Ekraanile kuvatakse lühiaegselt „RECIPE SAVED” (RETSEPT SALVESTATUD) ja seejärel naastakse uute standardseadistustega põhimenüüsse.

4.4.2. Käsitši programmeerimine

Standardseadistusi saate muuta ka käsitši.

- Keerake parempoolne pöördlüüti põhimenüü suvandile „SETTINGS” (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „DRINK RECIPES” (JOOGI RETSEPTID) ja vajutage seda.

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „HOT WATER“ (KUUM VESI) ja vajutage seda.

Veekoguse valimine

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „WATER QUANTITY“ (VEE KOGUS) ja vajutage seda.
- Soovitud koguse valikuks keerake parempoolset pöördlüüti (alates 50 ml kuni 500 ml). Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlüüti.



Märkus: veenduge, et kogus sobiks tassi või klaasi suurusega.

Temperatuuri valimine (kui menüüs „SETTINGS“ (SEADISTUSED) on seadistuse „TEMPERATURE“ (TEMPERATUUR) väärtuseks seadistatud „INDIVIDUAL“ (ISIKLIK) (vt 3.4):

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „TEMPERATURE“ (TEMPERATUUR) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti eelistatud temperatuurile (STANDARD, HIGH, MAXIMUM) (TAVALINE, KÕRGE, MAKSIMAALNE) ja vajutage seadistuse kinnitamiseks pöördlüüti.
- Alammenüüst väljumiseks keerake parempoolne pöördlüüti suvandile „EXIT“ (VÄLJA). Seejärel vajutage seda pöördlüüti. Või vajutage vasakult pöördlüüti eelmisesse alammenüüsse naasmiseks.
- Korrake seda, kuni olete põhimenüüsse naasnud.



Märkus: kui teatud ajavahemiku jooksul pole seadistus mingil määral muudetud, naaseb seade automaatselt põhimenüüsse.

4.5. Kohandatud maitsega „Minu kohv“ mulle ja teistele

- See seade võimaldab valmistada maitse-eelistustega kohvi (mudel 758 kuni viie inimese jaoks või viit erinevat jooki).
- Tehasest tarnimisel on režiimi „MINU KOHV“ programmeeritud ainult üks standardseadistustega jook:
- standardne kangusaste, aroomiprofiil 2, kogus 120 ml.

Ekraanile kuvatakse „000 l 120ml“, mudel 758 „00 120ml“

Standardseadistusi saate muuta käitsi järgmisel viisil.

- Keerake parempoolne pöördlüüti peamenüü suvandile „SEADED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage seda,
 - Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „DRINK RECIPES“ (JOOGI RETSEPTID) ja vajutage seda.
 - Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „MY COFFEE“ (MINU KOHV) ja vajutage seda.
- Nüüd saate olemasolevat retsepti muuta või uue luua.

4.5.1. Retsepti kohandamine

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „EDIT“ (MUUDA) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti retseptile, mida soovite muuta. Tehasest tarnimisel on režiimi „MY COFFEE“ (MINU KOHV) salvestatud ainult üks retsept. Vajutage parempoolset pöördlüüti.

Menüüst „CHANGE RECIPE“ (MUUDA RETSEPTI) saate seadistusi muuta 4.2. kuni 4.4. kirjeldatud viisil.

Menüüst „CHANGE DRINK“ (MUUDA JOOKI) saate retsepti ja joogi seadistusi muuta 4.2. kuni 4.4.

kirjeldatud viisi.

Menüüsuvand „CHANGE NAME“ (MUUDA NIME) võimaldab iga retsepti salvestada spetsiaalse nimega (nt oma pereliikmete nimedega).

- Keerake parempoolne pöördlüüti soovitud tähele või sümbolile.
- Valitud tähe või pildi sisestamiseks vajutage parempoolset pöördlüüti.
- Korrake seda toimingut, kuni retsepti nimi on sisestatud.
- Retsepti linkimiseks ekraanile kuvatud sümbolitega keerake parempoolne pöördlüüti suvandile „SELECT SYMBOL“ (VALI SÜMBOL) (alumise rea paremalt kolmas sümbol). Vajutage parempoolset pöördlüüti.
- Keerake parempoolne pöördlüüti valitud sümbolile ja vajutage seda.
- Toimingu lõpetamiseks keerake parempoolne pöördlüüti suvandile „CONFIRM NAME“ (KINNITA NIMI) (alumise rea eelviimane sümbol) ja vajutage seda.

Vajutades sümbolit „DELETE“ (KUSTUTA), saate valitud retsepti kustutada.

Vajutades suvandit „EXIT“ (VÄLJA) (alumise rea viimane sümbol) väljute sellest alammenüüst.

4.5.1. Uue retsepti lisamine (sõltuvalt mudelist)

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „ADD“ (LISA) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti valitud joogile ja vajutage seda.
- Seade kohandab kõik teie valitud joogi põhimenüüst valitud seadistused.
- Nagu juba 4.2. kuni 4.5. kirjeldati, saate retsepti muuta ja salvestada selle uue nimega (nt mõne pereliikme nimega), nagu kirjeldati 4.5.1.

4.3. Jahvatusastme reguleerimine

⚠ Tähelepanu! Reguleerige jahvatusastet ainult veski töötamise ajal.

- Jahvatusastet saate seadistada vastavalt kohviubade sordile.
- Soovitame veski seadistada keskmisele jahvatusastmele.
- Jahvatusastme muutmiseks toimige järgnevalt:
- Avage korpuse paremal küljel asuv hooldusluuk (jn 1/L). Selleks tõmmake sisemist käepidet natuke enda poole ja eemaldage hooldusluuk ettevaatlikult korpuse küljest.

Jahvatusastme juhtseadis asub paremal pool ülaosas (jn 9).

- Asetage tila alla tass või klaas (jn 5).
- Keerake parempoolne pöördlüüti peamenüü suvandile „ESPRESSO“ ja seejärel vajutage seda.
- Joogi valmistamise alustamiseks vajutage parempoolset pöördlüüti.
- Muutke jahvatusastet **ajal, kui veski töötab**. Selleks liigutage vastavat juhtseadist (jn 9).

Nihutades juhtseadist vasakule, jahvatatakse oad peenemaks, paremale nihutades jäetakse jämedamaks.

Üldreegel on järgmine:

- Heledamalt röstitud oad peaks jätma peenema jahvatusastmega (juhtseadis viia võimalikult vasakule).
- Tumedamalt röstitud oad peaks jätma jämedama

jahvatusastmega (juhtseadis viia võimalikult paremale).

Nõuanne: leidke ise oma maitsele vastav parim seadistus (jahvatusaste).

- Sisestage hooldusluugi tagaosa sakid ettevaatlikult vastavatesse pesadesse ja sulgege hooldusluuk. Kontrollige, et luuk lukustuks klõpsuga korralikult oma kohale.

4.4. Kohvi valmistamine jahvatatud kohvipulbrist (nt kofeiinivaba kohv)

- Avage jahvatatud kohvipulbri anuma kaas (jn 1/M).

Ekraanile kuvatakse „INSERT GROUND COFFEE „ (LISA JAHVATATUD KOHVIPULBER).

- Kallake anumasse üks mõtetelusikatäis jahvatatud kohvipulbrit ja sulgege kaas. Ekraanile kuvatakse „GROUND COFFEE READY“ (JAHVATATUD KOHVIPULBER VALMIS).
- Asetage tila alla tass või klaas (jn 5).
- Keerake parempoolne pöördlüüti pöhimenüüs soovitud joogile.
- Joogi valmistamise alustamiseks vajutage parempoolset pöördlüüti.
- CD Märkus: kui olete joogi valmistamise juhuslikult või liiga vara käivitanud, siis saate joogi kogust valmistamise ajal muuta.
- Keerake vasak pöördlüüti sümboli „ml“ viikumise ajal soovitud seadistuse peale.
- Kui soovite toimingut peatada, vajutage uuesti parempoolset pöördlüüti.

- i** Märkus: kui peaksite jahvatatud kohvipulbri anuma kaane juhuslikult avama või kui te ei vajutanud pärast jahvatatud kohvipulbri kallamist parempoolset pöördlüüti, hakkab seade pärast kaane sulgemist (jn 1/E) automaatselt minuti jooksul süsteemi loputama. Pärast seda on seade jälle töövalmis.

- i** Tähelepanu! Jahvatatud kohvipulbri anum ei ole mõeldud kohvipulbri hoidmiseks. Seepärast ärge kunagi kallake sellesse rohkem kui ühe joogi valmistamiseks vajalik kogus jahvatatud kohvipulbrit. Kasutage ainult värsket või vaakumpakendatud jahvatatud kohvipulbrit. Ärge kasutage vees lahustuvat kohvipulbrit!

5. Puhastamine ja hooldustööd

- Seade NIVONA nõuab allpool kirjeldatud puhastus- ja hooldusprogrammide (nt „RINSE FROTHER“ (LOPUTA VAHUSTAJAT)) täitmist. Nendest programmidest antakse märku vastava teate kuvamisega ekraanile.
- Kui ekraanile kuvatakse puhastus- või hooldusprogrammi nõue, keerake parempoolne pöördlüüti pöhimenüü „tõstetud nimetissõrmega kää“ sümbolile. Vajutage parempoolset pöördlüüti. Seejärel alustab seade nõutud puhastus- või hooldusprogrammi, kusjuures ekraanile kuvatakse juhised, kui nõutakse mingit toimingut.
- Järgige ekraanile kuvatud juhiseid. Kahtluse korral lugege 5.1. kuni 5.9 toodud juhiseid.

5.1 Piimavahustaja loputamine

- ⚠** Tähelepanu! Ärge katkestage töötavat programmi!

- Pärast iga piima lisamisega joogi valmistamist peate vahustaja loputama. Samuti tuleb seda teha alati ka siis, kui ekraanile kuvatakse vastav nõue.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „MAINTENANCE“ (HOOLDUS) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „RINSE FROTHER“ (LOPUTA VAHUSTAJA) ja vajutage seda.

Ekraanile kuvatakse „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY“ (VOOLIK TILA JA TILGAALUSE KÜLGE).

- Ühendage komplekti lisatud vooliku üks ots reguleeritava kõrgusega tila külge (jn 7).
- Ühendage vooliku teine ots tilgaaluse tagaosa paremal küljel oleva liitmikuga (jn 10).
- Asetage reguleeritava kõrgusega tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l).
- Vajutage parempoolset pöördlüüti.

- TEkraanile kuvatakse „RINSING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE“ (VAHUSTAJAT LOPUTATAKSE, ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT). Seade alustab puhastamist. Kui puhastustsüklil on lõppenu, hakatakse seadet

kuumutama ja see on seejärel kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse pöhimenüü.

5.2 Süsteemi loputamine

Aeg-ajalt peate süsteemi loputama. Toimige järgnevalt:

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „MAINTENANCE“ (HOOLDUS) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „SYSTEM RINSING“ (SÜSTEEMI LOPUTUS) ja vajutage seda.
- Ekraanile kuvatakse „RINSING SYSTEM“ (SÜSTEEMI LOPUTATAKSE).
- Pärast loputamise lõppemist hakatakse seadet kuumutama ja see on seejärel kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse pöhimenüü.

5.2 Vahustaja puhastamine

- ⚠** Tähelepanu! Ärge katkestage töötavat programmi!

- i** Märkus: kui nõutud ajamoment on kätte jõudnud, kuvatakse ekraanile „PLEASE CLEAN FROTHER“ (PUHASTA VAHUSTAJA).

Toimige järgmiselt:

- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „MAINTENANCE“ (HOOLDUS) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „CLEAN FROTHER“ (PUHASTA VAHUSTAJA) ja vajutage seda.
- Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „EMPTY TRAYS“ (TÜHJENDA ALUSED) ja „FILL WATER“ (LISA VETT).
- Eemaldage tilgaalus ja kasutatud kohvipakku anum (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage need.
- Vajadusel täitke veeanum värsket veega. Esmalt pange tagasi veeanum, seejärel tilgaalus ja siis kohvipakku anum.
- Ekraanile kuvatakse „HOSE ON SPOUT AND IN CLEANER“ (VOOLIK TILA JA PUHASTAJA KÜLGE).
- Ühendage vooliku üks ots tila külge (jn 7).
- Valage vähemalt 0,3-liitrise nõusse natuke pesuvahendit (saadaval valikulise tarvikuna, vt 8) ja vett. Õige segu saamiseks järgige pesuvahendi tootja juhiseid.

- Sisestage vooliku teine ots puhastuslahusesse.
- Asetage tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l).
- Vajutage parempoolset pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „START CLEANING“ (ALUSTA PUHASTUST).

- Vajutage parempoolset pöördlülitit.
- Seade alustab puhastamist. Ekraanile kuvatakse „CLEANING FROTHER. DO NOT REMOVE HOSE“ (VAHUSTAJA PUHASTATAKSE. ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT).
- Mõne aja pärast kuvatakse ekraanile „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY“ (VOOLIK TILA JA TILGAALUSE KÜLGE).
- Ühendage vooliku üks ots tila külge (jn 7) ja teine ots tilgaaluse külge (jn 10).
- Vajutage parempoolset pöördlülitit.
- Ekraanile kuvatakse „CLEANING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE“ (VAHUSTAJAT PUHASTATAKSE. ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT).

Kui puhastusükskel on lõppenud, hakkab seade kuumenema ja seejärel on see kasutusvalmis.

- Tühjendage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 1/O) ning pange need pärast puhastamist tagasi.
 - Ekraanile kuvatakse põhimenuü.
- .

5.3 Süsteemi puhastamine

- i** Märkus: kui nõutud aeg on kätte jõudnud, kuvatakse ekraanile „PLEASE CLEAN SYSTEM“ (PUHASTA SÜSTEEM). Võite jätkata kohvi valmistamisega, kuid siiski soovitame käivitada puhastusprogrammi nii kiiresti kui võimalik. Vastasel juhul võib garantii kehtivuse kaotada.

! Tähelepanu! Ärge katkestage toimivat puhastusprogrammi. Sisestage puhastusvahendi tablett ainult siis, kui seade seda küsib.

- Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „MAINTENANCE“ (HOOLDUS) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „CLEAN SYSTEM“ (PUHASTA SÜSTEEM) ja vajutage seda.

Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „EMPTY TRAYS“ (TÜHJENDA ALUSED) ja „FILL WATER“ (LISA VETT).

- Vajadusel täitke veeanum värskes veega. Pange veeanum seadmesse tagasi.
- Eemaldage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 1/O), tühjendage need ning pange tagasi.

Seade loputab end kaks korda. Ekraanile kuvatakse „CLEANING SYSTEM“ (SÜSTEEMI PUHASTUS).

Ekraanile kuvatakse „CLEANING TAB IN GROUND COFFEE CHUTE“ (PUHASTUSTABLETT JAHVATATUD KOHVI ANUMASSE).

- Asetage tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) (jn 1/E).
- Avage jahvatatud kohvipulbri anuma kaas (jn 1/M).
- Pange puhastustablett anumasse ja sulgege mõlemad kaaned.

Ekraanile kuvatakse „START CLEANING“ (ALUSTA PUHASTUST).

- Vajutage parempoolset pöördlülitit.
- Seade alustab puhastamist. Ekraanile kuvatakse „CLEANING SYSTEM“ (SÜSTEEMI PUHASTATAKSE). Toiming on täielikult automatiseeritud ja kestab umbes 10 minutit.

- i** Märkus: kui puhastamise ajal peaks ekraanile mingi sõnum kuvutama, järgige selles toodud juhiseid. Seade jätkab pärast seda automaatselt puhastamist.

- Pärast puhastamise lõpetamist kuvatakse ekraanile „EMPTY TRAYS“ (TÜHJENDA ALUSED).
- Eemaldage tilgaalus ja kohvipaksu anum, tühjendage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 1/O) ning pange need pärast puhastamist tagasi.
- Vajadusel täitke veeanum värskes veega.

Seadet hakatakse kuumutama ja see on pärast seda uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse põhimenuü.

5.5 Katlakivi eemaldamine

Kui seadmest on vaja katlakivi eemaldada, kuvatakse ekraanile „PLEASE DESCALE SYSTEM“ (EEMALDA SÜSTEEMIST KATLAKIVI).

Muidugi võite katlakivi eemaldamise programmi käivitada mis tahes ajal.

- !** Tähelepanu! Järgmiseid samme tuleb täita rangelt vastavalt toodud juhistele. Võite jätkata kohvi valmistamist, kuid soovitame katlakivi eemaldamise programmi käivitada nii pea kui võimalik. Vastasel juhul võib garantii kehtivuse kaotada.

- !** Tähelepanu! Ärge katkestage katlakivi eemaldamise programmi tööd! Ärge kunagi kasutage äädika baasil tehtud aineid, vaid ainult standardset vedelat katlakivieemaldit, mida soovitatakse kasutada just automaatsetes kohvimasinates.

- !** Tähelepanu! Enne katlakivi eemaldamise programmi käivitamist võtke filter veeanumast välja.

- Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „MAINTENANCE“ (HOOLDUS) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „DESCALING SYSTEM“ (KATLAKIVI EEMALDAMINE SÜSTEEMIST) ja vajutage seda. Ekraanile kuvatakse „EMPTRY TRAYS“ (TÜHJENDA ALUSED).
- Eemaldage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage need. Pange tilgaalus ja kohvipaksu anum tagasi. Ekraanile kuvatakse „REMOVE WATER TANK“ (EEMALDA VEEANUM).
- Võtke veeanum seadmest välja. Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „FILL WATER TANK TO 0.5 L MARK“ (TÄIDA VEEANUM KUNI 0,5 L MÄRGISENI) ja „INSERT DESCALER AND ADD TANK“ (LISA ANUMASSE KATLAKIVIEEMALDIT JA VETT PAAKI).
- Eemaldage filter. Täitke veeanum kuni 0,5 l märgiseni värskes veega ja pange see tagasi.

- !** Tähelepanu! Lisage alati esmalt vett kuni 0,5 l märgiseni ja alles seejärel katlakivieemaldit. Ärge kunagi toimige vastupidiselt! Katlakivieemaldi kasutamisel järgige tootja juhiseid.

- Alles nüüd lisage katlakivieemaldit. Ekraanile kuvatakse „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY“ (VOOLIK TILA JA TILGAALUSE KÜLGE).
- Ühendage vooliku üks ots tila külge (jn 7).
- Ühendage vooliku teine ots tilgaaluse tagaosa parema küljel oleva liitmikuga (jn 10).

→ Vajutage parempoolset pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „START DESCALING“ (ALUSTA KATLAKIVI EEMALDAMIST).

→ Asetage tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) (jn 1/E).

→ Vajutage parempoolset pöördlülitit.

Seade alustab katlakivi eemaldamist. Ekraanile kuvatakse „SYSTEM DESCALING, DO NOT REMOVE HOSE“ (KATLAKIVI EEMALDAMINE SÜSTEEMIST, ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT). Katlakivi eemaldamine on täielikult automatiseeritud ja kestab umbes 30 minutit. Katlakivi eemaldamise lahust juhatakse teatud ajavahemike tagant läbi süsteemi.

Pärast tsükli lõpetamist kuvatakse ekraanile kirje „EMPTY TRAYS“ (TÜHJENDAGE ALUSED).

→ Eemaldage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage need.

→ Pange tilgaalus ja kohvipaksu anum tagasi.

→ Eemaldage veeanum ja loputage seda hoolikalt värske veega.

→ Vajadusel pange filter veeanumasse tagasi.

→ Täitke veeanum värske veega ja pange seadmesse tagasi.

Ekraanile kuvatakse „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY“ (VOOLIK TILA JA TILGAALUSE KÜLGE).

→ Ühendage komplekti lisatud vooliku üks ots tila külge (jn 7).

→ Ühendage vooliku teine ots tilgaaluse tagaosa parema küljel oleva liitmikuga (jn 10).

→ Asetage tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) (jn 1/E).

→ Vajutage parempoolset pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „PLEASE RINSE“ (LOPUTA).

→ Loputamise alustamiseks vajutage parempoolset pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „SYSTEM RINSING, DO NOT REMOVE HOSE“ (SÜSTEEMI LOPUTATAKSE, ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT). Automaatne puhastussükli alustatakse ja see kestab umbes kolm minutit. Pärast tsükli lõpetamist kuvatakse ekraanile kirje „EMPTY TRAYS“ (TÜHJENDA ALUSED).

→ Tühjendage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 1/O) ning pange need tagasi.

Seadet hakatakse kuumutama ja pärast seda on see uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse põhimenuü.

⚠ Tähelepanu! Eemaldage kohe katlakivieemaldid jäädid niiske riidetükiga korpuselt.

5.6 Korrapärase käsitsi puhastamine

i Märkus: järgige väga hoolikalt seadme puhastamise juhiseid. Toiduainetega töötamisel nõutakse puhtust kõige kõrgema taseme järgi.

⚠ Tähelepanu! Ärge kunagi pange seadet vette! Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

→ Kasutage korpuse sisemiste ja väliste pindade puhastamiseks ainult pehmet, niisket lappi ilma mingi puhastusvahendita.

→ Tühjendage tilgaalus (jn 1/N) ja kohvipaksu anum (jn 1/O) kõige hiljemalt siis, kui ekraanile kuvatakse vastav teade. (See toimub ainult siis, kui seade on sisse lülitatud. Ainult siis registreerib seade, et alused tühjendati.)

i Märkus: kasutage tilgaaluste (jn 1/N) puhastamiseks aeg-ajalt seebivett.

→ Veeanumat peaksite loputama ja täitma värske külma veega iga päev.

⚠ Märkus: kuivanud piima jääke on raske eemaldada.

→ See tõttu puhastage vahustajat, voolikut ja tila korrapäraselt.

i Märkus: aeg-ajalt (ideaalselt siis, kui seadet ei mingil ajal ei kasutata, kuid siiski korrapärase vahemike tagant!) peate vahustaja täielikult lahti võtma ja voolava vee all hoolikalt puhtaks pesema.

→ Eemaldage reguleeritava kõrgusega tila põhjal asuv kate (jn 1/P).

→ Tõmmake vahustaja allapoole ja välja (jn 11) ning võtke täielikult koost lahti (jn 1/R).

→ Puhastage osad (jn 1/R) hoolikalt ja pange vahustaja uuesti kokku.

→ Pange kokkupandud vahustaja tila otsa tagasi (jn 11).

→ Pange kate tila otsa tagasi (jn 1/P).

i Märkus: seade on varustatud tagumiste ratastega (jn 1/Q). Nende abil saate seadet lamedal tööpinnal nihutada. Sellisel viisil saate puhastada ka seadme alla jäävat pinda.

5.7 Tõmbamiskambri puhastamine

⚠ Tähelepanu: eemaldage tõmbamiskamber siis, kui seade on välja lülitatud.

⚠ Tähelepanu: tõmbamiskambrit tuleb puhastada pärast igat puhastussükli, kuid vähemalt üks kord kuus. Vastasel juhul võib garantii kehtivuse kaotada.

→ Vajaduse korral peaksite tõmbamiskambri eemaldama ja puhastama seda külma voolava vee all.

→ Ärge kunagi kasutage puhastusvahendeid, vaid ainult puhast, külma vett! Hügieeni tagamiseks soovime tõmbamis kambrit puhastada alati pärast igat puhastusprogrammi tsükli (vt 5.4).

→ Avage korpuse paremal küljel asuv hooldusluuk (jn 1/L). Selleks tõmmake sisemist käepidet natuke enda poole ja eemaldage hooldusluuk ettevaatlikult korpuse küljest.

→ Eemaldage tõmbamiskamber, lükake punast riivi ülespoole ja keerake käepide täies ulatuses vasakule, kuni see oma kohale klõpsab (jn 12).

→ Eemaldage tõmbamiskamber ettevaatlikult käepidemest kinni hoides.

→ Puhastage tõmbamiskamber voolava vee all ja laske sel kuivada.

→ Paigaldage tõmbamiskamber ettevaatlikult oma kohale ja lukustamiseks vajutage punast riivi allapoole ning keerake käepidet.

→ Sisestage hooldusluugi tagaosa hinged ettevaatlikult vastavatesse pesadesse ja sulgege hooldusluuk. Kontrollige, kas luuk (jn 1/L) lukustus korralikult klõpsuga oma kohale.

5.8 Filtri vahetamine

Filtrit peate vahetama, kui seda on läbinud umbes 50 l vett. Ekraanile kuvatakse „CHANGE FILTER“ (VAHETA

FILTER).

Võite küll kohvi valmistamist jätkata, kuid soovime filtri kohe ära vahetada.

- Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „FILTER“ ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „INSERT FILTER? YES“ (KAS PAIGALDADA FILTER? JAH). Nii tuvastab seade filtri.
- Tühjendage veeanum (jn 1/F ja 2) ja keerake filter mõtetelusika otsas oleva tööriistaga (jn 4) ettevaatlikult veeanuma seest lahti.
- Eemaldage filter.
- Vajutage parempoolset pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „INSERT FILTER“ (PAIGALDA FILTER) või „FILTER INSERTED“ (FILTER ON PAIGALDATUD), kui filter on juba sisse pandud.

- Keerake uus filter selleks ettenähtud kohta veeanumas. Kasutage selleks mõtetelusika otsas olevat tööriista (jn 4).

⚠ Tähelepanu: ärge keerake filtrit liiga tugevalt kinni ega muljuge seda.

- Täitke veeanum puhta veega ja pange see seadmesse tagasi.
- Asetage tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) (jn 1/E) alla ja vajutage parempoolset pöördlülitit.

Seejärel hakatakse süsteemi loputama. Ekraanile kuvatakse „FILTER RINSE“ (FILTRIT LOPUTATAKSE).

- Oodake, kuni tilast ei tule rohkem vett.
- Süsteemi hakatakse kuumutama. Seade on uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse põhimenuü.

⚠ Tähelepanu! Kui te ei kasuta seadet korrapäraselt, siis peaksite filtrit vähemalt iga kahe kuu tagant vahetama.

5.9 Seadme hooldus seisund

- Kui puhastamine või kattakivi eemaldamine on muutunud kohustuslikuks, kuvatakse ekraanile vastav teade.
- Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „MAINTENANCE“ (HOOLDUS) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlülitit asendisse „MAINTENANCE STATUS“ (HOOLDUSE OLEK) ja vajutage seda.

Ekraanile kuvatakse „CLEANING SYSTEM“ (SÜSTEEMI PUHASTAMINE) „CLEANING LATER“ (PUHASTA HIJEMEL) „DESCALING“ (KATLAKIVI EEMALDAMINE) „CHANGE FILTER“ (VAHETA FILTER)

Vastav riba näitab, kui puhastamine või kattakivi eemaldamine on hädavajalik. Mida kaugemale paremale on riba edenunud, seda varem peate ühe neist või mõlemad toimingud sooritama.

- Režiimist „MAINTENANCE STATUS“ (HOOLDUSE OLEK) väljumiseks vajutage pöördlülitit.

⚠ Tähelepanu! Puhastage ja eemaldage seadmest kattakivi korrapäraselt, hiljemalt siis, kui ekraanile kuvatud teade sellele osutab! Vastasel juhul võib garantii kehtivuse kaotada.

6. Süsteemi teated

Teade	Põhjus	Lahendus
Fill system (Täida süsteem)	Täitke seadme torustik Võimalik, et filter on kahjustada saanud	→ Vajutage parempoolset pöördlülitit → Eemaldage filter või vahetage see
Fill water (Lisa vett)	Veeanum on tühi Veeanum ei ole sisestatud või on valesti sisestatud	→ Lisage veeanumasse vett → Sisestage veeanum õigesti (vt 2.3.)
Fill beans (Lisa ube)	Kohvioad puuduvad Kohvioad on anumasse kokku kleepunud	→ Lisage kohviube (vt 2.3.) → Seage kohviube lusikaga → Puhastage kohviubade anumad lapiga
→ Märkus: ekraanile kuvatav kirje „LISA UBE“ (FILL BEANS) lülitatakse välja pärast järgmise tassitüüpi kohvi valmistamist!		
Empty trays (tühjenda alused)	Tilgaalus ja/või kohvipaksu anum on täis	→ Tühjendage tilgaalus ja/või kohvipaksu anum
No trays (Alused puuduvad)	Tilgaalust ja kohvipaksu anumad ei ole sisestatud või need on valesti sisestatud	→ Sisestage tilgaalus ja kohvipaksu anum
Cleaning necessary (Puhasta süsteem)	Süsteemi on vaja puhastada	→ Puhastage süsteem (vt 5.4.)
Descaling necessary (Eemalda kattakivi)	Süsteemist on vaja eemaldada kattakivi	→ Eemaldage süsteemist kattakivi (vt 5.5.)
Change filter (Vaheta filter)	Filtri eluiga on läbi	→ Vahetage filter (vt 5.8.)
Brew unit removed (Tõmbamiskamber eemaldatud)	Tõmbamiskamber on valesti paigaldatud	→ Paigaldage tõmbamiskamber õigesti, nii et see klõpsuga oma kohale lukustub (vt 5.7.)

8. Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seadme ei tule kuuma vett ega auru	Vahustaja on ummistunud (joonis 11)	Võtke vahustaja osadeks lahti ja puhastage hoolikalt (jn 11)
Piimavahtu on liiga vähe või see on vedel	Võimalik, et süsteemist on vaja eemaldada katlakivi Piim ei sobi vahustamiseks Vahustaja on ummistunud (jn 11)	Puhastage seade katlakivist (vt 5.5.) Kasutage külma piima Võtke vahustaja osadeks lahti ja puhastage hoolikalt (jn 11)
Kohv ainult tilgub	Võimalik, et süsteemist on vaja eemaldada katlakivi Kohvioad on liiga peeneks jahvatatud Jahvatatud kohvipulber on liiga peen	Puhastage seade katlakivist (vt 5.5.) Seadistage veski jämedamale jahvatusel (vt 4.6.) Kasutage jämedamalt jahvatatud kohvipulbrit
Kohvil pole vahtu	Võimalik, et süsteemist on vaja eemaldada katlakivi Sobimatud kohvioad Kohvioad võivad olla liiga vanad	Puhastage seade katlakivist (vt 5.5.) Kasutage muud tüüpi kohvi Kasutage värskeid kohviube
Kohviveski teeb valju müra	Jahvatusaste ei vasta ubade suurusele Võõrkeha, näiteks väikesed kivid	Reguleerige jahvatusaste sobivaks Helistage abitelefonile. Jahvatatud kohvipulbrit saate siiski kasutada.
Ekraanile kuvatakse veateade „8 Service-Tel“	Tõmbamiskamber on valesti paigaldatud	Võtke tõmbamiskamber osadeks lahti ja puhastage (vt 5.7)

Juhul kui tekib viga või kuvatakse veakood, mille põhjust te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge müügiesindaja poole või külastage tootetuge saidil www.nivona.com.
Kui süsteem tuvastab mingi rikke, siis kuvatakse vastav teade ekraanile.

⚠ Tähelepanu! Kirjutage veateade paberile. Lülitage seade välja ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja. Helistage müügiesindajale, teatage mudeli tüüp, seerianumber (vt tüübisilti jn 1/S) ja veakood või veateade.

9. Varuosad/tarvikud

Puhta vee filter NIRF 700

Uue puhta vee filtri saate osta hästivarustatud müügiesindaja kauplustest või otse meie käest.

Puhastusvahendi tabletid NIRT 701

Puhastusvahendi tablette saate osta hästivarustatud müügiesindaja kauplustest või otse meie käest.

Katlakivieemaldi NIRK 703

Katlakivi eemaldamisvedelikku saate osta hästivarustatud müügiesindaja kauplustest või otse meie käest.

Spetsiaalne piimajääkide puhastusvahend NICC 705

Spetsiaalset piimajääkide puhastusvahendit saate osta hästivarustatud müügiesindaja kauplustest või otse meie käest.

Piimajahuti NICT 500

Tippkvaliteediga roostevabast terasest piimajahuti hoiab piima pikema aja jooksul külmkapi temperatuuril ja tagab parima vahukvaliteedi.

Piimaanum NIMC 900

Piimaanõu on tehtud läbipaistvast sünteilisest materjalist ja sellelt on hästi näha täitemahud.

10. Klienditeenindus, garantii, keskkonnakaitse

Klienditeenindus

→ NIVONA tooted on valmistatud kõrgeimate võimalike standardite järgi. Kui peaks tekkima mingeid küsimusi seadme kohta, palun kirjutage hetkegi kõhklemata meile. Ainult teie aktiivse toetusega on meil võimalik toodete kvaliteeti parandada ja arendada neid tulevikus, nii et need rahuldaks täielikult teie nõudmisi.

Vee väljalaskmine seadmest

Juhul kui peaks tekkima vajadus rikkis seade kuhugi saata, kontrollige, ega süsteemi pole mingit vett jäänud:

- Lülitage seade pealülitiist (jn 1/H) sisse.
- Järgige ekraanile kuvatud juhiseid.
- Keerake parempoolne pöördlüüti pöhimenüü suvandile „MAINTENANCE“ (HOOLDUS) ja vajutage seda.
- Keerake parempoolne pöördlüüti asendisse „EMPTY SYSTEM“ (TÜHJENDA SÜSTEEM) ja vajutage seda.

Ekraanile kuvatakse „REMOVE WATER TANK“ (EEMALDA VEEANUM).

→ Võtke veeanum seadmest välja (jn 2).

Ekraanile kuvatakse „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY“ (VOOLIK TILGA JA TILGAALUSE KÜLGE).

→ Ühendage vooliku üks ots tila külge (jn 7).

- Ühendage vooliku teine ots tilgaaluse tagaosaga parema küljel oleva liitmikuga (jn 10).
 - Asetage tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) (jn 1/E).
 - Vajutage parempoolset pöördlülitit. Ekraanile kuvatakse „STEAMING OFF DO NOT REMOVE HOSE“ (AURU VÄLJALASKMINE, ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT).
- Seadme hakatakse auru eraldama ja see lülitub automaatselt välja.
- Eemaldage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage need.
 - Pange tühjad veeanum, tilgaalus ja kohvipaksu anum tagasi.
- Seade on nüüd tarnimisvalmis.



Märkus: veenduge, et enne tarnimist pakiksite seadme väga hoolikalt, ideaalis originaalpakendisse. Tootja ei kannu transportimise ajal juhtunud kahjustuste eest mingit vastutust.

Garantii, klienditeenindus ja tingimused

- Üksikasjalikku teavet garantii ja klienditeeninduse kohta leiате komplektis olevatest vastavasisulistest dokumentidest.

Kõrvaldage kõlbmatud filtrid koos olmejäätmetega.

Töökõlbmatu seadme ja pakendi kasutuselt kõrvaldamine

Hoidke originaalpakend alles. See kaitseb seadet, kui peaksite seda kuhugi klienditeenindusse transportima. Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad sageli väärtuslikke, kuid samas keskkonda kahjustavaid materjale ja seega ei peaks neid kasutuselt kõrvaldama tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Need võivad tekitada kahjustusi nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale, kui neid käideldakse või jäetakse olmejäätmete hulka. Seega viige vanad või parandamiseks kõlbmatud seadmed käitlemiseks või ringlusse andmiseks kohalikku jäätmejaama. Lisateavet saate müügiesindaja käest, kohalikust omavalitsusest või jäätmejaamast.

11. Tehnilised andmed

Pinge 220 - 240V AC, 50/60 Hz Voolutarve 1455 W

- NIVONA Apparate GmbH Sudwestpark 49 D-90449 Nurnberg www.nivona.com ©2018 by NIVONA

Nivona Garantii/ Nivona Warranty*from 01.11.2017*

Mudel/Model	Period/Period		Garantii alla minevate tsüklite arv/ Provided warranty cycles
520	24 kuud/months	<i>või/or</i>	8 000
530	24 kuud/months	<i>või/or</i>	8 000
626	24 kuud/months	<i>või/or</i>	8 000
646	24 kuud/months	<i>või/or</i>	8 000
656	24 kuud/months	<i>või/or</i>	8 000
660	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
670	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
680	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
758,759	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
768,769	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
788,789	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
841	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
842	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
859	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
960	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
970	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
1030	24 kuud/months	<i>või/or</i>	14 000
NICO100 (PIIMAJAHUTI)	24 kuud/months		

Garantii kehtib perioodi vältel või tsüklite arvu täitumisel.**The warranty is valid during the period or when the number of cycles is reached.**